

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbstanwendung

Anlieferanleitung

Dem Schaubild entnehmen Sie, wie die Komponenten zusammengesetzt werden müssen, damit Ihre Kunden die richtigen Materialien für den SARS-CoV-2 Schnelltest zur Selbstanwendung erhalten.

1
Einheit =
216 Antigen
Test Kits



1 Palette
je 216 Antigen Test Kits
à 25 Tests

(Mat.-Nr. 09 327 592 190)



2 VK1 Kartons
je 108 Nasal Swabs
à 25 Swabs

(Mat.-Nr. 09 421 777 001)



1 Karton
216 Gebrauchsanweisungen

(Mat.-Nr. 09 422 919 001)